




この度は“ピローケース”をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、“ピローケース”を正しく、安全にお使いいただくための取扱い方法、使用上の注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読み下さい。



## ご使用方法

- ピローケースには上下がございます。ロゴマークの付いた織りネームが右側にくるように、ピローケースを装着してください。



## お手入れ方法

### 洗濯方法

- 洗濯表示を必ずお守り下さい。



- 洗濯時はファスナーを閉じた状態で、洗濯用ネットに入れて洗濯して下さい。
- タンブル乾燥(乾燥機の使用)は避けて下さい。損傷や縮みの原因となります。



## 仕様

品名	“ピローケース”
材質	綿100%

※取扱説明書(PDF電子版)は、当店ホームページ上でもご覧頂けます。